

PRODUKTDATABLAD

Casco® Tapetklister

Pulverbasert vegglim for papirtapet

PRODUKTBEKRIVELSE

Pulverbasert vegglim for papirtapet. Gode påførings-egenskaper, lang åpentid og god vedheft. Innerholder ikke konserveringsmidler.

BRUKSOMRÅDER

Papirbasert vegglim.

PRODUKTEGENSKAPER

- Påføringsvennlig - gir jevn limdekning
- Lang monteringsstid
- Svært god vedheft
- Inneholder ingen konserveringsmidler

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Stivelsesbasert lim
Forpakning	200 g
Farge	Hvit
Holdbarhet	24 måneder (i uåpnet emballasje).
Lagringsforhold	Lagres tørt og kjølig, men frostfritt.
Tetthet	Ca. 580 kg/m ³
Konsistens	Pulver. (Tiksotropisk konsistens når oppløst i vann)

PÅFØRINGSINFORMASJON

Blandingsforhold	1:20 for manuell tapetsering. 1:25 ved bruk av maskin
Forbruk	4 m ² /liter
Lufttemperatur	Ikke under +18°C – både overflate og material
Åpen tid	0–30 minutter. Brukstil påvirkes av påført limmengde, absorberingsevne til underlaget, temperatur og luftfuktighet.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PÅFØRINGSVEILEDNING

Riving av tapet

Vinyl-tapet med papirbakside, samt glassfiber-strie tapet må "kløyves" fra underlag for å kunne fjernes fullstendig fra vegg.

Andre tapeter mettes med Casco Remover og skrapes vekk med stålsparkel. Påfør Casco Remover med en malerrull eller svamp og la dette trekke inn i ca. 30 minutter, skrap deretter vekk tapet med en stålsparkel.

Sparkling

- Fjern løse partikler fra vegg, samt påse at denne er tørr og ren (fei eller børst)
- Utfør sparkling av hull og sprekker med liten stålsparkel, og slip etter tørking
- Sjekk at det ikke finnes store ujevnheter i veggen ved bruk av en rettholt. Dersom det finnes store ujevnheter må disse bredsparkles.
- Ved sparkling av strukturtapet må tapetkanter renskjæres.
- Større sprekker og hull (større enn 10 mm) i betong etc. tettes med pulverbasert sparkel.
- For ujevne underlag, sparkle i to omganger, slip og rengjør vegg. For plane overflater er det ikke behov for sparkling før tapetsering.
- Rengjør vegg med kost eller lett fuktig klut.
- For helsparklede vegger. Utfør forbehandling av vegg med fortynnet vegglim (1:1) en dag forut for tapetseringen.
- Påbegynn tapetsering.

For helflate-sparkling hold sparkel i ca. 30° vinkel mot vegg. Sørg for å ikke presse for hardt slik at synlige kanter unngås. Påfør sparkelmassen i store bevegelser over flaten.

Se produktliste på neste side for valg av type veggsparkel-masse

Tapetsering:

Første tapetbredde

Når du starter tapetsering, begynn fra et vindu og tapetser fremt til den mørkeste delen av rommet. På denne måte vil skjøtene være minst synlige når lyset faller på veggene.

Sørg for å montere tapet vannrett ved å tegne en loddrett / vertikal linje (benytt en rettholt) med litt mindre bredde enn tapetbredden fra vinduet. Dersom du velger å starte ved et hjørne, tegn en vertikal linje 1 cm fra hjørnet for å sikre overlapp til neste vegg for å oppnå et godt visuelt resultat.

Påfør limet direkte på vegg. Arbeid over hele veggens høyde utfra vindu til du krysser over den vertikale linjen. Start liming nedenfra på vegg og arbeid oppover. Det er varmere under tak slik at limet vil tørke raskere her.

Sørg for å fjerne blærer og bobler ved bruk av en myk-håret børste eller plast-sparkel. For pene avslutninger mot tak, lister, vinduskarmer etc. benytt en skarp-kantet sparkel for å presse tapetet inn mot hjørnet, og skjær av overskyttende tapet med en skarp kniv / tapetkniv. Hold kniven i ca. 45° vinkel mot vegg for best resultat.

Vask vekk overskudds-lim fra tapetet etc. umiddelbart med svamp. Skift vann med jevne mellomrom.

Andre tapetbredde

Sjekk om tapetet du har valgt skal legges med mønsterrapport eller fra kant-til-kant (Se merking på tapet-rull). Siden du nå har en enkel loddrett tapet-bredde kan du fortsette å lime og montere tapet videre som i foregående steg. Sjekk hvorvidt tapetet har riktig mønster, og at også evt. stripe tapet blir montert i samme retning.

Rundt dører og vinduer

Påfør limet med pensel rundt dører og vinduskarmer etc. Legg på tapetet med 6-7 cm overlapp til lister/karmer. Skjær rent direkte etter montasje. Benytt en skarpkantet sparkel og skarp kniv/ tapetkniv. Rundt vindushjørner, snitt diagonalt for å oppnå et pent resultat.

Ved tapetsering av et rom-hjørne, sørg for overlapp forbi hjørnet også når tapetet skal monteres kant-til-kant. Dette for å sikre at tapetbredde ligger loddrett for tapetsering på neste vegg. Dette fordi hjørner sjelden er helt loddrette. Snitt diagonalt for å oppnå et pent resultat.

Strøm-kontakter:

Koble fra strømkurs / sikring når det skal foretas tapetsering ved eller rundt strøm-brytere og strøm-kontakter.

Fjern deksel og monter tapetet, sørg for at tapetbredden dekker kontakten. Snitt et kryss over kontakten og skjær vekk de fire flikene med overskyttende tapet inntil kontaktsokkel. Deretter monter beskyttelseslokket på plass før du fortsetter.

Veiledning for valg av veggsparkel

- Små hull og sprekker: **MultiFill** (maks 10 mm), **CascoSpack Universal** (maks 5 mm) eller **CascoSpack S** (maks 2 mm)
- Store hull: **OneFill Premium** (opptil 50 mm)
- Til fuger i gipsplater etc. **GipsplateFiller**, **MultiFill** eller **CascoSpack Universal**
- Til helflate-sparkling: **CascoSpack Universal** eller **WallFiller**
- For større hull/sprekker i betong etc.: **HusFix** eller **HusFix Rapid**

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

For best resultat sørg for at vegg-overflaten er ren, tørr og jevn før oppstart:

Gipsplater og fiberplater (sponplater)

Sørg for å sparkle fuger, skruer-hull og spikerslag med CascoSpack S eller CascoSpack LF. Etter sliping av tørket flate, lim deretter glassfiberbasert armeringsstrimmel over sammenføyninger i alle hjørner. Påfør sparkelmasse og la dette tørke ut, og utfør deretter sliping. Til slutt grunnes hele veggflaten med for-
tynnet Casco® Tapetklister blandet med vann. Blandeforhold: 1:20.

Vegger av betong, murverk etc..

Utfør sparkling ved behov, slip etter nødvendig tørketid. Grunnes med fortynnet Casco® Tapetklister blandet med vann. Blandeforhold: 1:20.

Flater med gammel tapet.

Fjern alt gammelt materiale Vinyl og strukturtapet, fjern det ytre sjiktet og fortsett arbeidsprosedyre som for vanlig veggtapet. Skrap hjørner rundt vinduer, dører, tak etc. og snitt gjennom fuger. Sørg for å sparkle eller slip fuger i veggflatene. Grunn sparklede flater med fortynnet Casco® Tapetklister før arbeidet fortsetter. Blandeforhold: 1:20.

Malte overflater

Rengjøres med 5% salmiakk-vask eller soda-vask (Natriumkarbonat) og skyll deretter grundig. Sørg for å sparkle over ved behov, og deretter slip hele overflaten.

BLANDING

Blandingsforhold: 1:20, bland 200 g Casco® Tapetklister med 4 liter vann (rom-temperert).
Blandingsforhold: 1:25, bland 200 g Casco® Tapetklister med 5 liter vann (rom-temperert).
Tilsett pulveret gradvis i vannet under kraftig omrøring i 1 minutt. La dette hvile i 30 minutter, rør deretter

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® Tapetklister
Oktober 2020, Versjon 01.01
020513040000000006

opp igjen før bruk.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Malerrull, pensel eller maskin

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy med vann før limet tørker. Tørket lim oppløses med rødsprit.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annenledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

CascoTapetklister-no-NOCASCO-(10-2020)-1-1.pdf